## TD2 : BE Programmation C et réseau

Émission :		
- Créer un socket TCP local		
- Construire l'adresse du socket du serveur BAL		
- Demander la connexion TCP avec le serveur BAL (connect())		
- Construire le message d'identification (binaire pour émetteur/récepteur, numéro du récepteur, nb de messages, taille des messages)		
- Envoyer le message d'identification		
- Construire les messages à envoyer		
- Envoyer les messages		
- Fermer la connexion		
BAL:		
- Créer un socket TCP local		
- Construire l'adresse pour le socket local et bind cette adresse au socket		
- Attendre des connexions TCP entrantes et les accepter (listen puis accept)		
- Lire le message d'identification de la part du client		
- Si le client est un émetteur :		
1	- Pour i	allant de 1 jusqu'au nombre de messages :
1	1	- Lire les messages reçus en connaissant leur longueur
1	1	- Ranger les messages dans la boite aux lettres du récepteur concerné
- Sinon :		
I	- S'il y a	des lettres dans la BAL de ce récepteur :
 		- Envoyer un message indiquant le nb de message et leur longueur (pas de gestion si tailles différentes
1	1	- Envoyer les messages contenus dans la BAL
1	- Sinon :	
1	1	- Dire que la BAL est vide

- Fermer la connexion

## Réception :

- Créer un socket TCP local
- Construire l'adresse du socket du serveur BAL
- Demander la connexion TCP avec le serveur BAL
- Construire le message d'identification (binaire pour émetteur/récepteur, numéro du récepteur)
- Envoyer le message d'identification
- Lire le message d'information de la BAL (nombre de messages et leur longueur)
- Lire les messages venant de la BAL
- Fermer la connexion